



Anglais



Français



[Home](#) [Forums](#) [Theme Forums](#) [Montres vintage et de poche](#)

Aide au réglage Bulova Accutron !

→ Aller au dernier

Suivre

1 - 2 sur 2 messages



bsshog40 · Inscrit

Inscrit Apr 6, 2015 · 2 363 messages

✓ Démarreur de discussion · #1 · Jul 11, 2015

J'ai ce quartz de chemin de fer Bulova Accutron 1978. Au fait, cette chose garde un temps incroyable. Je ne suis pas sûr de ce que le petit bouton-poussoir ennemi à 4h00 sous la couronne. Est-ce que quelqu'un sait?
Merci!





ry - Ma musique originale ! Vérifiez-moi ! Merci!
[://www.youtube.com/playlist?list=PL8A11CC8CC6093D80](https://www.youtube.com/playlist?list=PL8A11CC8CC6093D80)

répondre



bobbee · banni

Inscrit Oct 29, 2010 · 4045 messages

Jul 11, 2015

t la fonction Accuset, petit gimmick très pratique !
i les instructions d'utilisation :

structions de réglage et synchronisation du circuit électronique ACCUSET
ortant : Il est nécessaire de resynchroniser le circuit ACCUSET après : A.
allation d'une cellule de puissance. B. Entretien du mouvement. C. Interruption de
ant (par exemple, vis de contact desserrée). Instructions de réglage Étape 1
que la trotteuse de la montre atteint la 60e seconde (repère de 12 heures), tirez
ouronne en position 3 (voir Fig. 5).(Toutes les aiguilles s'arrêteront maintenant.)
e 2. Appuyez et relâchez le bouton ACCUSET. (Le circuit ACCUSET est
ntenant synchronisé avec la position de l'aiguille des secondes.) Étape 3. Tournez
aiguilles vers l'avant jusqu'à ce que la date change. (Cela établit minuit.) Étape 4.
M, avancez les aiguilles 5 minutes avant l'heure standard utilisée. Puis tournez
ement l'aiguille des minutes revient à l'heure correcte. Si PM, avancez les
illes au-delà de 12o'(midi) à 5 minutes d'avance sur l'heure standard, puis
ettez doucement l'aiguille des minutes à l'heure correcte. Étape 5. Lorsque l'heure
dard utilisée atteint la 60e seconde (repère de 12 heures), poussez la couronne
osition "intermédiaire" (position 2). Toutes les mains démarreront
antanément. Étape 6. Réglez d'abord la date, puis le jour. La couronne doit rester
osition 2. Tourner lentement la couronne vers l'avant jusqu'à la date correcte ; en
re pour corriger le jour. Poussez la couronne "dans" (Position 1). Remarque :

icateur de jour est imprimé en anglais et en espagnol, ou en anglais et en



çais. Réglez en conséquence. Le calendrier ne peut pas être réglé manuellement
à 21h00 et 1h00. Cependant, le mécanisme ne sera pas endommagé si la
montre est accidentellement tournée pendant cette période. Informations de
page supplémentaires Une fois le circuit ACCUSET réglé (reportez-vous aux étapes
2), il n'est pas nécessaire de le réinitialiser, sauf si la cellule d'alimentation a été
échangée ou s'il y a eu une interruption de courant. Utilisation du correcteur ACCUSET
Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez
et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le
marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La
trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si
elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important :
assurez-vous que la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les
aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz
continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres
avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."à
moins que la cellule d'alimentation n'ait été retirée ou qu'il y ait eu une interruption de
courant. Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est
plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant
où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction
maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera
temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit
synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la couronne est «
complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le
circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en
utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en
"sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."à moins que la cellule
d'alimentation n'ait été retirée ou qu'il y ait eu une interruption de courant. Utilisation
du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la
seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de
temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de +
ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est
rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure
standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le
moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner
et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant.
Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée
de vie de la pile."ou il y a eu une coupure de courant. Utilisation du correcteur
ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte,
appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint
le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.)
La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si
elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important :
assurez-vous que la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les
aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz
continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres
avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."ou il
y a eu une coupure de courant. Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain
temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le
bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e
seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la
montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente



u'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."ou accélérez s'il est lent jusqu'à ce qu'il soit en synchronisation avec l'étalon horaire. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."ou accélérer s'il est lent jusqu'à ce qu'il soit en synchronisation avec l'étalon horaire. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."

re que cela aidera Bobby.

ndax est insipiens qui primus"

/ibbs, mat et bsshog40

répondre

sur 2 messages

d'un fil de discussion plus ancien, vous risquez de ne pas recevoir de réponse et de r un ancien fil de discussion. Pensez à créer un nouveau fil.

Rejoignez le débat

Continue with Facebook



Continuer avec Google

ou [inscrivez-vous par e-mail](#)

lecture recommandée

Aide - Tag Carrera Calibre S Laptimer Problème



watchuseek

Communauté de recherche

Aiguille des minutes non synchronisée

Oméga



4



2K

M Mattjv73 · mis à jour Oct 30, 2011

La date SKX change à 6 ? Réparer?

Montres abordables



4



2K

g ginny027 · mis à jour Mar 8, 2015



Montres à quartz de haute précision

30 21K

FMV · mis à jour 2 mo ago

Pourquoi régler l'heure en reculant de 4 à 5 minutes ?

Montres à quartz de haute précision

4 1K

M micbarry · mis à jour Dec 12, 2017

